

Aparejo eléctrico

Capacidad

- 1/2 Tn. - 1 Tn. - 1 1/2 Tn. - 2 Tn. - 3 Tn. - 5 Tn.

Características de construcción

- Caja de engranajes con tratamiento térmico montada sobre rodamientos.
- Apto para el trabajo pesado y continuo.
- Cadena de acero de alta resistencia Grado 8.
- Se provee con límite de seguridad superior.
- Motor con freno incorporado.
- Posibilidad de incorporarles carros eléctrico, manuales o a cadena, permitiendo el desplazamiento horizontal de la carga con un mínimo de esfuerzo.
- Diseño compacto y mayor vida útil.
- En forma estándar se provee con 3 metros de cadena, pero se puede adquirir con la cantidad de metros que se necesite.
- Ganchos de aceros forjados giratorios, evitando el torcimiento de la cadena.
- Los ganchos ante sobrecargas no se fracturan, sino que se abren en forma paulatina, evitando la caída repentina de la carga.
- Comando 24 V de diseño ergonómico. A pedido se pueden proveer con controles remotos.

¡ADVERTENCIA!

- Sobrecargas y el mal empleo podrían causar daños.
- No exceder la carga nominal del equipo
- No apto para elevación de personas
- Lea las insitrucciones del manual del equipo

Accesorios adicionales

- Recogedor de cadena (consultar por capacidades)
- Metros adicionales de alzada
- Comando de baja tensión en 12 VCA o tablero especial
- Motor de tensión monofásica (solo para modelos 1/2, 1 y 1 1/2 tn.)
- Consultar por otras velocidades, modificaciones especiales y medidas especiales de IPN en las distintas líneas de traslación.

Carro a cadena



Soporte con gancho



Carro empuje



Control remoto

- Emisor alimentado con pilas recargables y las mismas se pueden volver a cargar sin sacarlas o desarmarlo, ya que posee una ficha exterior que permite seguir operando el control aún cuando se está cargando
- Receptor alimentado con 24VCA de la caja de comando
- Alcance estimado en 30/40 mts. (dependiendo del ambiente donde esté operando el equipo).
- Emisor y receptor se encuentran en cajas estancas, fácil accionamiento por medio de una membrana.
- No puede utilizarse junto con la botonera de control a cable, ya que entre ellos no hay enclavamiento eléctrico.
- No debe utilizarse a la intemperie
- Se recomienda una carga inicial del emisor de 24 hs.



Para mas datos técnicos: www.ganmar.com.ar